

Boutons et voyants ø 22 mm XB4, XB5

Packs bouton-poussoir radio sans fil et sans pile



bouton-poussoir	sans boîte		avec boîte mobile	
	programmable	non programmable	programmable	non programmable
métallique	XB4RFA02	XB4RFB01	-	-
plastique	XB5RFA02	XB5RFB01	XB5RMA04	XB5RMB03

- pack complet livré avec :
 - un émetteur (bouton ø22 mm avec embase de fixation et jeu de 10 capsules)
 - un récepteur
 - une boîte mobile (selon version)
- portée de 100 m en champ libre (25 m si récepteur à l'intérieur d'une enveloppe métallique fermée)
- version programmable :
 - alimentation 24 V CC / 230 V CA
 - fonction monostable, bistable et Stop-Start
 - jusqu'à 32 boutons-poussoirs par récepteur
- version non programmable : alimentation 24 V CC

Accessoires pour bouton-poussoir sans fil sans pile



antenne relais	bouton-poussoir supplémentaire				boîte mobile	étiquette
ZBRA1	ZBRT1	ZB4RZA0	ZB5RZA0	ZBA79	ZBRM01	ZBY0101T
● pour augmenter la portée et/ou de contourner les obstacles ● 24...240 V CA/CC	● émetteur ● pour récepteur programmable	● tête métallique	● tête plastique	● jeu de 10 capsules		● fond noir ● 27 x 8 mm ● vierge à graver

Pack
bouton-poussoir radio
Commande
sans fil
sans pile



sans soucis

➔ www.schneider-electric.fr